



przy remoncie można wykonać sufit podwieszany z oświetleniem

przykładowo 2 punkty w przestroni z umywalką, po jednym punkcie w prysznicu i wc

przenieść i zamocować nowy bojler, dostosować elektrykę przenieść grzejnik

dostosować podejście do umywalki, wyprowadzić kabel na kinkiet i zrobić gniazdko

podwiesić miskę wc na stelażu slimm,

zabudować stelaż do wysokości ścianki, z półką lub bez półki -208 cm

ścianka dzieląca wc - płytki na całą wysokość reszta ścian - 210 cm

utożnienie kaffi na podłodze zgrać z fugami przy umywalce i wc

Ściankę przy drzwiach wejściowych i wc pomalować + cokół lub wykafejkować